



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Optimal Carp BBC

Cikkszám: CZ7564 CZ7551 CZ7588
Anyaghasználat: Alumínium, Grafit

Termékismertető:

Klasszikus megjelenésű, ugyanakkor kompromisszum mentes, modern meghajtással szerelt nyeletőfékes orsó. A csendes, sima futásról 5+1 csapágy gondoskodik, áttétele 5:2:1. A fő- és nyeletőfék is precízen állítható, letapadás mentes, ami különösen fontos nagytestű, vadul védekező halak fásasztása során, ezt segíti a fém hajtókar és az erősített felkapókar is. A dob kúposított, így a zsinór kisebb ellenállással fut le róla, növelve ezzel a dobások hosszát. Feeder, klasszikus fenekező és rablólhalas horgászathoz is jó választás.

Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.
Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az előlő orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vágatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszerelésékor fordított sorrendben haladjon.

Az orsó feltöltése horgász zsinórral Orsófék beállítása

Miután az orsót felszerelte a botra, állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztül vezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsó fék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen.

A termék horgászati célra készült. Magyarországon a horgászat engedély köteles. A terméket csak a helyi horgászrend szabályai szerint használja. A rendeltetésszerű használathoz egyéb eszközre is szükség lehet horgász módszertől függően. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármely más használat horgászati tevékenységen kívül nem minősül rendeltetésszerű használatnak, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű használatért vagy helytelen használatból eredő károkért. Minden használat előtt ellenőrizze horgászfelszerelésének épségét. Soha ne használjon sérült horgász cikket. Gyermekek számára csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett használható. Amennyiben a termék sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu